



Funktionsanleitung REA T7 pro/retail touch

WLAN

Verbindung mit einem WLAN-Router

Für die Verbindung mit einem WLAN-Router sind noch folgende Einstellungen am Terminal erforderlich.

DHCP oder feste IP-Adresse einstellen

Die Werkseinstellung Ihres Terminals ist DHCP. Sollten Sie für Ihr Terminal eine feste IP-Adresse verwenden wollen, führen Sie bitte die nachfolgenden Schritte durch:



⚠ Bei [FEST] nachfolgend noch IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS1, DNS2 (optional) eintragen.

mehrfach **rote Stopp-Taste** drücken, bis das LOGO im Display erscheint

WLAN konfigurieren



Das Einschalten des WLAN ist nur einmalig erforderlich:

