



Funktionsanleitung REA Card Gutscheinkarten

REA T7 pro, REA T7 pro touch und REA T7 flex

Mit Abschluss eines Neuvertrages ist die Funktion REA Card Gutscheinabwicklung automatisch an Ihrem Bezahlerterminal freigeschaltet. Sollten Sie diese Funktion nachträglich zubuchen, wird diese erst von unserer Service-Hotline am Terminal aktiviert. Die Funktionen erreichen Sie über das Händlermenü:



Nun können Sie zwischen folgenden Funktionen entscheiden:

1 Kassenschnitt drücken

Der Bericht dient Ihrer Buchhaltung. Die Umsätze werden auch ohne diese Funktion verbucht.

2 Aufladen drücken

Hiermit können Sie einen Betrag auf das Konto der Gutscheinkarte übertragen.

3 Kontostand drücken

Hiermit wird der Kontostand einer Gutscheinkarte online abgefragt.

4 Storno drücken

Wie bei anderen Kartenzahlungen können Sie auch eine Gutscheintransaktion stornieren. Diese gilt für Zahlungen und Aufladungen.

5 Karte aktivieren drücken

Hiermit aktivieren Sie neue Karten. Vorher können keine anderen Aktionen mit der Karte durchgeführt werden. Karten können nur einmal aktiviert werden. Bei erneuter Aktivierung folgt eine Fehlermeldung.

6 Karte sperren drücken

Hiermit deaktivieren Sie eine Gutscheinkarte. Eine Reaktivierung ist nur über unsere Service-Hotline möglich, nicht mehr über die Auswahl »5 Karte aktivieren«.

7 Bezahlen drücken

Diese Funktion entspricht dem üblichen Zahlvorgang.

Folgen Sie den Anweisungen im Display.